

Intervalles basés sur les heures ou le kilométrage, selon la première éventualité. Veuillez consulter le manuel d'utilisation du châssis pour plus d'informations.

[illegible]



## Calendrier d'entretien

Intervalles basés sur les heures ou le kilométrage, selon la première éventualité. Veuillez consulter le manuel d'utilisation du châssis pour plus d'informations.

| Éléments d'inspection ou d'entretien |                                                                                                                             | Inspection<br>quotidienne | Inspection<br>hebdomadaire | 350 heures<br>ou 4800 km | 700 heures<br>ou 9600 km | 1050 heures<br>ou 14500 km | 1400 heures<br>ou 19300 km | 1750 heures<br>ou 24000 km | 2100 heures<br>ou 29000 km | 2450 heures<br>ou 34000 km | 2800 heures<br>ou 38600 km | 3150 heures<br>ou 43500 km | 3500 heures<br>ou 48000 km | 3850 heures<br>ou 53000 km | 4200 heures<br>ou 58000 km |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
|                                      | Vérifiez le niveau de liquide du système de refroidissement, recherchez les fuites, les composants desserrés ou endommagés. | x                         |                            |                          |                          |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |
|                                      | Vérifiez l'état et le bon fonctionnement de tous les feux et réflecteurs externes                                           |                           |                            | x                        |                          |                            | x                          |                            |                            | x                          |                            |                            | x                          |                            |                            |
|                                      | Vérifiez que le l'élévateur de fauteuil roulant (le cas échéant) n'est pas endommagé et qu'il est bien réglé.               |                           | x                          |                          |                          |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |
| 3. Système de direction              | Vérifiez que toutes les conduites de fluide ne présentent pas de dommages et/ou de fuites.                                  |                           |                            | x                        |                          |                            | x                          |                            |                            | x                          |                            |                            | x                          |                            |                            |
|                                      | Vérifiez si la pompe de direction assistée est bien fixée au moteur.                                                        |                           |                            |                          |                          |                            | x                          |                            |                            | x                          |                            |                            | x                          |                            |                            |
|                                      | Tringlerie de direction, colonne et arbre, boîte de vitesses : vérifiez s'il y a du jeu, des dommages ou de l'usure.        |                           |                            | x                        |                          |                            | x                          |                            |                            | x                          |                            |                            | x                          |                            |                            |
| 4. Système d'échappement             | Vérifiez l'ensemble du système d'échappement pour détecter tout dommage ou fuite.                                           |                           |                            |                          | x                        |                            | x                          |                            | x                          |                            | x                          |                            | x                          |                            | x                          |
|                                      | Vérifiez que le bouclier thermique n'est pas desserré, qu'il ne produit pas de cliquetis et qu'il n'est pas endommagé.      |                           |                            |                          | x                        |                            | x                          |                            | x                          |                            | x                          |                            | x                          |                            | x                          |
| 5. Essieu avant et suspension        | Vérifier l'alignement et l'usure des points de pivot.                                                                       |                           |                            |                          | x                        |                            | x                          |                            | x                          |                            | x                          |                            | x                          |                            | x                          |
|                                      | Vérifiez que les amortisseurs avant ne présentent pas de fuites ou de bagues usées.                                         |                           |                            |                          |                          |                            | x                          |                            |                            | x                          |                            |                            | x                          |                            |                            |
|                                      | Vérifiez l'état de l'essieu et de ses fixations : recherchez tout dommage, jeu et usure des pièces.                         |                           |                            | x                        |                          |                            | x                          |                            |                            | x                          |                            |                            | x                          |                            |                            |
| 6. Essieu arrière et suspension      | Vérifiez l'absence de fuites au niveau des amortisseurs arrières et l'état des bagues.                                      |                           |                            | x                        |                          |                            | x                          |                            |                            | x                          |                            |                            | x                          |                            |                            |
| 7. Boîte de vitesses                 | Vérifier l'extérieur de la transmission pour détecter d'éventuelles fuites de liquide.                                      |                           |                            | x                        |                          |                            | x                          |                            |                            | x                          |                            |                            | x                          |                            |                            |
|                                      | Vérifiez que les conduites et les raccords ne présentent pas de fuites ou de desserrage, et lubrifiez les articulations.    |                           |                            | x                        |                          |                            | x                          |                            |                            | x                          |                            |                            | x                          |                            |                            |
|                                      | Vérifiez le niveau du liquide de transmission.                                                                              | x                         |                            |                          |                          |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |
| 8. Freins                            | Vérifier le niveau de liquide du maître-cylindre                                                                            | x                         |                            |                          |                          |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |
|                                      | Vérifiez l'état des garnitures et des tambours/disques. Inspectez les boyaux et les raccords.                               |                           |                            |                          | x                        |                            | x                          |                            | x                          |                            | x                          |                            | x                          |                            | x                          |
| 9. Pneus                             | Vérifiez la pression des pneus, y compris celle de la roue de secours.                                                      |                           |                            | x                        |                          |                            | x                          |                            |                            | x                          |                            |                            | x                          |                            |                            |
|                                      | Inspectez les pneus pour détecter d'éventuelles coupures, renflements ou autres dommages.                                   |                           |                            | x                        |                          |                            | x                          |                            |                            | x                          |                            |                            | x                          |                            |                            |
|                                      | Permuter les pneus                                                                                                          |                           |                            |                          |                          |                            |                            | x                          |                            |                            |                            |                            | x                          |                            |                            |
|                                      | Vérifiez que les goujons, les écrous de roue et les jantes ne sont pas endommagés.                                          |                           |                            | x                        |                          |                            | x                          |                            |                            | x                          |                            |                            | x                          |                            |                            |
| 10. Carburant Système                | Vérifiez l'état des conduites et du réservoir. Vérifiez qu'il n'y a pas de fuite et de pièces desserrées.                   |                           |                            | x                        |                          |                            | x                          |                            |                            | x                          |                            |                            | x                          |                            |                            |
|                                      | Vérifiez la présence d'eau dans le carburant (diesel) et de saletés dans le filtre.                                         |                           |                            | x                        |                          |                            | x                          |                            |                            | x                          |                            |                            | x                          |                            |                            |
|                                      | Inspectez et remplacez le filtre à carburant - Voir le manuel d'utilisation du châssis                                      |                           |                            |                          |                          |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |
| 11. Arbre de Transmission            | Vérifiez si les protections de l'arbre de transmission présentent des dommages ou des soudures cassées.                     |                           |                            |                          | x                        |                            | x                          |                            | x                          |                            | x                          |                            | x                          |                            | x                          |
|                                      | Vérifiez que l'arbre de transmission ne présente pas de dommages ou de jeu                                                  |                           |                            |                          |                          |                            |                            | x                          |                            |                            |                            |                            | x                          |                            |                            |

Intervalles basés sur les heures ou le kilométrage, selon la première éventualité. Veuillez consulter le manuel d'utilisation du châssis pour plus d'informations.

| Éléments d'inspection ou d'entretien                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           | Inspection<br>quotidienne                                                                          | Inspection<br>hebdomadaire | 350 heures<br>ou 4800 km | 700 heures<br>ou 9600 km | 1050 heures<br>ou 14500 km | 1400 heures<br>ou 19300 km | 1750 heures<br>ou 24000 km | 2100 heures<br>ou 29000 km | 2450 heures<br>ou 34000 km | 2800 heures<br>ou 38600 km | 3150 heures<br>ou 43500 km | 3500 heures<br>ou 48000 km | 3850 heures<br>ou 53000 km | 4200 heures<br>ou 58000 km |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 12. Moteur                                                                                                                                                                                                                                   | Vérifiez le système de refroidissement pour détecter d'éventuels colliers de serrage desserrés, des obstructions au niveau du radiateur, des fuites ou d'autres dommages. |                                                                                                    |                            | x                        |                          |                            | x                          |                            |                            | x                          |                            |                            | x                          |                            |                            |
|                                                                                                                                                                                                                                              | Vérifiez si le filtre à air est trop encrassé. Remplacez-le si nécessaire.                                                                                                |                                                                                                    |                            | x                        |                          |                            | x                          |                            |                            | x                          |                            |                            | x                          |                            |                            |
|                                                                                                                                                                                                                                              | Vérifiez l'état du ventilateur de refroidissement du moteur, des courroies et des poulies pour détecter tout dommage                                                      |                                                                                                    |                            |                          | x                        |                            | x                          |                            | x                          |                            | x                          |                            | x                          |                            | x                          |
|                                                                                                                                                                                                                                              | Remplacer l'huile à moteur et le filtre                                                                                                                                   | Voir le manuel d'utilisation du châssis.<br>L'intervalle de vidange recommandé est de 3 000 miles. |                            |                          |                          |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |
|                                                                                                                                                                                                                                              | Inspecter les supports moteur et les collecteurs d'échappement pour voir s'ils ne sont pas desserrés ou endommagés.                                                       |                                                                                                    |                            |                          |                          |                            |                            | x                          |                            |                            |                            |                            | x                          |                            |                            |
| 13. Système électrique                                                                                                                                                                                                                       | Vérifier la batterie pour s'assurer que les bornes ne sont pas desserrées et qu'il n'y a pas de corrosion.                                                                |                                                                                                    |                            |                          |                          |                            | x                          |                            |                            |                            | x                          |                            |                            |                            | x                          |
|                                                                                                                                                                                                                                              | Vérifiez le bon fonctionnement de tous les feux extérieurs et l'absence de dommage.                                                                                       | x                                                                                                  |                            |                          |                          |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |
|                                                                                                                                                                                                                                              | Vérifiez le bon fonctionnement et l'absence de dommages de tous les éclairages intérieurs.                                                                                | x                                                                                                  |                            |                          |                          |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |
|                                                                                                                                                                                                                                              | Vérifiez le bon fonctionnement et le réglage des phares.                                                                                                                  |                                                                                                    |                            | x                        |                          |                            | x                          |                            |                            | x                          |                            |                            | x                          |                            |                            |
|                                                                                                                                                                                                                                              | Vérifiez que les connexions à la terre ne présentent pas de traces de corrosion et qu'elles sont bien serrées.                                                            |                                                                                                    |                            | x                        |                          |                            | x                          |                            |                            | x                          |                            |                            | x                          |                            |                            |
|                                                                                                                                                                                                                                              | Vérifiez que le tableau électrique ne présente pas de connexions desserrées ou endommagées.                                                                               |                                                                                                    |                            | x                        |                          |                            | x                          |                            |                            | x                          |                            |                            | x                          |                            |                            |
| 14. Tableau de bord et chauffage arrière, climatisation                                                                                                                                                                                      | Vérifier toutes les commandes de chauffage, y compris le dégivrage, pour s'assurer de leur bon fonctionnement.                                                            | x                                                                                                  |                            |                          |                          |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |
|                                                                                                                                                                                                                                              | Inspectez le(s) chauffage(s) arrière pour détecter tout dommage, fuite et obstacle.                                                                                       |                                                                                                    |                            |                          |                          |                            | x                          |                            |                            |                            | x                          |                            |                            |                            | x                          |
|                                                                                                                                                                                                                                              | Consultez le manuel du propriétaire fourni par le constructeur du châssis                                                                                                 |                                                                                                    |                            |                          |                          |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |
| 15. Divers                                                                                                                                                                                                                                   | Vérifiez le bon fonctionnement du klaxon, des feux de détresse et de l'alarme de recul.                                                                                   | x                                                                                                  |                            |                          |                          |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |
|                                                                                                                                                                                                                                              | Faites effectuer un cycle complet de l'élévateur de fauteuil roulant, vérifiez le verrouillage.                                                                           | x                                                                                                  |                            |                          |                          |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |
|                                                                                                                                                                                                                                              | Vérifier le niveau d'huile à moteur, le niveau de liquide de direction assistée et le fonctionnement du frein de stationnement.                                           | x                                                                                                  |                            |                          |                          |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |
| Remarque : la plupart des conditions d'utilisation des bus relèvent de la catégorie « Utilisation intensive » du manuel d'utilisation du châssis, en raison de la conduite urbaine en accordéon généralement associée à ce type de véhicule. |                                                                                                                                                                           |                                                                                                    |                            |                          |                          |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |